

CONNECTOR[®]

RELIE CHAQUE QUESTION À LA RÉPONSE QUI CONVIENT

• LE JEU


Sors toutes les fiches de la boîte et retire les caches en papier de manière à découvrir tous les trous. Place une fiche sur la base en veillant à ce qu'elle soit bien emboîtée. Observe attentivement la fiche avant de commencer à jouer. Tu dois découvrir la bonne réponse à chaque question. Pour cela, insère l'une des bornes dans un des trous situés sur le côté et l'autre dans le trou correspondant à la réponse sur la partie centrale de la fiche (les bornes ne doivent pas être inclinées ; elles doivent être verticales). Si tu trouves la bonne réponse, une lumière s'allume. Tu peux choisir n'importe quelle question. Il n'est pas nécessaire de les suivre dans l'ordre. Pour jouer à plusieurs, il suffit de procéder de la même façon, mais chacun son tour. Le premier joueur répond à la première question et continue jusqu'à ce qu'il se trompe. Il passe alors son tour au joueur suivant. Les joueurs notent le nombre de bonnes réponses fournies par chacun. Le vainqueur est celui ou celle qui en totalise le plus.

• INFORMATIONS DESTINÉES AUX PARENTS ET AUX INSTITUTEURS

Chaque fiche contient un certain nombre de questions et réponses. Il n'est pas nécessaire de répondre à toutes les questions figurant sur une fiche avant d'en changer. Les sujets abordés ont été sélectionnés en fonction de la tranche d'âge recommandée, mais l'intérêt suscité et les difficultés rencontrées varient selon les enfants. Si l'enfant ne connaît pas la réponse à une question, il peut tenter sa chance au hasard, jusqu'à ce que la lumière s'allume. C'est dans ce cas que la participation des parents et des instituteurs peut s'avérer particulièrement précieuse, puisqu'ils peuvent fournir les explications nécessaires.

● ATTENTION !

- Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser ce jouet. Suivez-les et conservez-les à titre de référence.
- Attention ! Le remplacement des piles doit impérativement être effectué par un adulte.
- Ce jouet fonctionne avec 2 piles type LR6 de 1,5 V  (non fournies). Leur remplacement doit être effectué par un adulte.
- Utilisez uniquement le type de pile recommandé ou des piles équivalentes.
- Mise en place des piles : insérez les piles dans le compartiment situé au dos, en veillant à respecter la polarité.
- Nous vous recommandons d'utiliser des piles rechargeables.
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Si vous utilisez des piles rechargeables :
 - Extrayez-les du jouet avant de les recharger.
 - Veillez à ce que leur chargement soit effectué sous la supervision d'un adulte.
- Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées. Remplacez-les toujours toutes à la fois.
- Ne mélangez pas piles alcalines et piles salines.
- Ne laissez jamais de piles usagées à l'intérieur du jouet. Lorsque le jouet reste inutilisé pendant un certain temps, nous vous recommandons de retirer les piles.
- Ne provoquez pas de court-circuit aux bornes des piles.
- Ne jetez jamais de piles usagées à la poubelle. Elles peuvent être nocives pour l'environnement. Déposez-les dans les conteneurs spéciaux prévus à cet effet dans les centres de recyclage de votre lieu de résidence. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter notre Service client.



Bien que ce produit ait été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de grande qualité pouvant être recyclés et réutilisés, les appareils électriques et électroniques contiennent des substances qui peuvent s'avérer nuisibles à l'environnement si elles ne sont pas traitées de manière adéquate.

Ce symbole signifie qu'à la fin de son cycle de vie, cet appareil électrique/électronique ne doit pas être mélangé aux ordures ménagères.

Veillez déposer votre Conector au point de collecte de déchets correspondant ou contacter les autorités locales.

Dans les pays de l'Union européenne, il existe des systèmes de collecte sélective pour les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Aidez-nous à protéger l'environnement !

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.

Pour connaître l'emplacement des conteneurs de piles usagées, renseignez-vous auprès de votre distributeur ou des autorités locales.

EP89911/00036



ATTENTION !

NÉ CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS.

PETITS ÉLÉMENTS. DANGER D'ÉTOUFFEMENT.

CONSERVEZ CES INFORMATIONS EN CAS DE BESOIN.

LE CONTENU DE CE JEU PEUT DIFFÉRER DE CELUI FIGURANT SUR LES PHOTOS.



Fabriqué en Espagne par EDUCABORRAS, S.A.U.

Osona, 1 • 08192 Sant Quirze del Vallès (BARCELONE) • Espagne

www.educaborras.com