

Aprendo inglés



Edad: 7 a 12 años


Número de jugadores: 1+

Hola soy Héctor, y seré tu nuevo amigo que te acompañará en esta nueva aventura de diversión y aprendizaje. ¿Estas listo/a?

EL JUEGO

Saca las láminas de la caja. Coloca cada vez, una sola lámina encima de la base, comprobando que queda bien encajada.

Observa con atención la lámina y lánzate a descubrir la respuesta correcta: para ello, coloca un borne en un agujero del lateral, y busca con el otro borne a qué elemento corresponde (coloca siempre los bornes verticalmente). Si has acertado, se encenderá una luz conforme la respuesta elegida es la correcta. Si no fuera así, deberás intentarlo de nuevo. No es necesario que sigas el orden de las palabras o frases. Para jugar con varios jugadores, deberéis seguir la misma mecánica que la anterior, por turnos. En su turno, cada jugador va respondiendo sucesivamente a las preguntas de la lámina; si no acierta, pasa el turno al siguiente jugador. Las respuestas correctas se anotan en un papel a parte, y el vencedor es quien mayor número de ellas haya acertado.



PARA PADRES Y EDUCADORES

En cada lámina hay varias preguntas con sus correspondientes respuestas.

No es necesario agotar todas las preguntas de una lámina antes de cambiar. Los temas aquí ilustrados, se han seleccionado atendiendo a la franja de edad recomendada. Sin embargo, dependiendo de cada niño o niña, el interés o dificultad de cada uno puede variar. Si no conoce alguna respuesta, puede intentar encontrarla aleatoriamente hasta que se encienda la luz del módulo conforme la respuesta elegida es la correcta. Es en este momento cuando la aportación de padres y educadores es más valiosa, dando las explicaciones necesarias.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

¡ADVERTENCIAS! No conviene para niños menores de 3 años. Partes pequeñas. Peligro de atragantamiento.

Guarde instrucciones y caja, contienen información importante.

Advertencia: el cambio de pilas debe hacerlo un adulto.

El contenido puede diferir de lo mostrado en la caja.

Los elementos de sujeción, protección y embalaje, no forman parte del juguete. Antes de entregar el juguete al niño, es necesario asegurarse que se han eliminado todos.

Limpieza: no sumergir en agua. Limpiar la superficie con un paño húmedo.

Se recomienda la vigilancia de un adulto.

Resolución de problemas:


No se conecta o no responde, o se comporta de manera irregular:

- Asegúrate de que las pilas estén bien colocadas.
- Extrae las pilas y vuélvelas a colocar.
- Sustituye las pilas viejas por unas nuevas.
- Ponte en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

Colocación de las pilas.

Este juguete funciona con 2 pilas de 1.5 V tipo LR6  (no incluidas), que siempre deben ser cambiadas por un adulto. Ver esquema.

- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- Utilizar únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- Las baterías agotadas deben retirarse del juguete.
- No mezclar pilas nuevas con pilas usadas, ni pilas alcalinas con pilas salinas.
- Reemplazar siempre todas las pilas a la vez.
- No crear cortocircuitos con los bornes de las pilas.
- Si no se utiliza el juguete durante un largo tiempo, retire las pilas.
- No recargar las pilas no recargables.
- Las pilas recargables solo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de ser cargadas.
- Nunca tire las pilas usadas a la basura, depositelas en los contenedores de reciclaje. Pueden perjudicar el medio ambiente. En caso de duda, contacte con nuestro servicio de atención al cliente.



ESTE JUGUETE HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO CON MATERIALES Y COMPONENTES DE ALTA CALIDAD, QUE PUEDEN SER RECLADOS Y REUTILIZADOS. LOS PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS CONTIENEN SUSTANCIAS QUE PUEDEN SER DAÑINAS PARA EL MEDIO AMBIENTE SI NO SE LES DA EL TRATAMIENTO ADECUADO. ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA QUE EL EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, AL FINAL DE SU CICLO DE VIDA, NO SE DEBE DESECHAR CON EL RESTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS. POR FAVOR, DEPOSITE SU VIEJO JUGUETE EN EL PUNTO DE RECOGIDA DE RESIDUOS O CONTACTE CON SU ADMINISTRACIÓN LOCAL. EN LA UNIÓN EUROPEA EXISTEN SISTEMAS DE RECOGIDA ESPECÍFICOS PARA RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. ¡POR FAVOR! AYÚDENOS A CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE!



Aprendo inglês



Idade: 7 a 12 anos


número de jogadores: 1+

Olá, sou o Héctor e vou ser o teu novo amigo que te vai acompanhar nesta nova aventura de diversão e aprendizagem. Estás pronto?

O JOGO

Tire as folhas da caixa. Coloque só uma folha de cada vez, em cima da base, e comprove que ficou bem encaixada.

Observe a folha atentamente e tente descobrir a resposta correcta: para isso, coloque um terminal num dos orifícios laterais e procure com o outro terminal a que elemento corresponde (os terminais devem ser colocados na vertical). Se tens acertado, uma luz acender-se-á conforme a resposta eleita é a correcta. Se nao for assim, deve tentar novamente. Nao é necessário seguir a ordem das palavras ou frases. Para jogar com vários jogadores, deve-se seguir o mesmo modo de jogar descrito anteriormente, mas por turnos. Em cada turno, o jogador vai respondendo sucessivamente às perguntas da folha. Quando não acertar passa a vez ao jogador seguinte. As respostas correctas anotam-se num papel à parte e o vencedor será quem tiver maior número de respostas correctas.



PARA PAIS E EDUCADORES

Em cada folha há várias perguntas com as respectivas respostas.

Nao é necessário esgotar todas as perguntas de uma folha antes de mudar. Os temas aqui ilustrados foram seleccionados atendendo à faixa etária recomendada. Contudo, dependendo de cada criança, o interesse ou dificuldade de cada um pode variar. Se não conhece alguma resposta, pode tentar encontrar ela aleatoriamente até acender a luz do módulo conforme a resposta eleita é a correcta. É neste momento que o contributo de pais e educadores é mais importante, dando as explicações necessárias.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

AVISOS! Contra-indicação para crianças menores de 3 anos. Pequenas partes. Risco de asfixia.

Guarda as instruções e a caixa; contém informações importantes.

Atenção!: A mudança de pilhas deve ser feita por um adulto.

O conteúdo deste jogo pode variar do que se mostra na caixa.

Os elementos de proteção, fixação e embalagem não formam parte do jogo, antes de dar o brinquedo à criança, deve-se assegurar de que foram todos retirados.


Limpeza: não mergulhar em água, limpar a superfície com um pano húmido.

Recomendada a vigilância por adultos.

Colocación de las pilas.

Este brinquedo funciona com 2 pilhas de 1.5 V tipo LR6 (não incluídas), que devem ser sempre mudadas por um adulto. Ver esquema.

- As pilhas devem ser colocadas respeitando as polaridades.
- Usar unicamente o tipo de pilhas recomendadas.
- As pilhas usadas devem ser retiradas do brinquedo.
- Não misturar pilhas novas com usadas, nem pilhas alcalinas com pilhas salinas.
- Substituir sempre todas as pilhas ao mesmo tempo.
- Não criar curto-circuitos com os bornes das pilhas.
- Se o jogo nao vai ser utilizado durante um certo tempo, recomendamos retirar as pilhas.
- Não recarregar pilhas nao recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto.
- Las pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de as colocar a carregar.
- Não deite fora as pilhas usadas junto ao lixo doméstico, deposite-as nos contentes de reciclagem. Podem prejudicar o meio ambiente. Em caso de dúvida contacte com o nosso serviço de atenção ao cliente.



Resolução de problemas:

Nao liga ou nao responde, ou comporta-se de forma irregular:

- Certifique-se de que as pilhas estão corretamente inseridas.
- Retire as pilhas e volte a inseri-las.
- Substitua as pilhas antigas por novas.
- Contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente.



ESTE BRINQUEDO FOI CONCEBIDO E FABRICADO COM MATERIAIS E COMPONENTES DE ALTA QUALIDADE, QUE PODER SER RECICLADOS E REUTILIZADOS. OS PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS CONTEM SUBSTÂNCIAS QUE PODER SER PREJUDICIAIS PARA O MEIO AMBIENTE SE NÃO RECEBEREM O TRATAMENTO ADEQUADO. ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA QUE O EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÔNICO, NO FINAL DO SEU CICLO DE VIDA, NÃO DEVE SER ELIMINADO COM O RESTO DOS RESÍDUOS DOMÉSTICOS. POR FAVOR, DEPOSITE O SEU VELHO BRINQUEDO NO ECOCENTRO DA SUAZONA OU CONTACTE COM A SUA JUNTA DE FREGUESIA. NA UNIÃO EUROPEIA EXISTEM SISTEMAS DE RECOLHA ESPECÍFICOS PARA RESÍDUOS DE APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS. POR FAVOR, AJUDE-NOS A CONSERVAR O MEIO AMBIENTE!

