

Edad: +24 meses
Número de jugadores: 1+

PARA PADRES Y EDUCADORES

Hola soy Héctor, y seré tu nuevo amigo que te acompañará en esta nueva aventura de diversión y aprendizaje. ¿Estás listo/a?

EL JUEGO

Antes de utilizar por primera vez el boli, deberás introducir 3 pilas de 1,5V - LR44 (NO INCLUIDAS).

Instrucciones de uso para un jugador.

Para empezar a jugar, saca las láminas y escoge una página. Atendiendo el enunciado de cada página, el niño/a deberá observar la imagen de la izquierda o de la escena (según el caso) y buscar las respuestas correctas entre las imágenes de la línea (4 o 5). Hay 5 o 6 preguntas con diferentes temáticas que deberás responder. A continuación, se debe colocar la punta del lápiz sobre el punto negro junto a la imagen escogida. Para responder, deberás indicar y presionar con la punta del boli, la respuesta correcta. Si la respuesta es correcta, se encenderá una luz verde y sonará una melodía de acierto. Si la respuesta es incorrecta, se encenderá una luz roja y sonará melodía errónea. **Importante:** en algunas preguntas deberás encontrar 10 respuestas o más sobre una misma imagen.

PRECAUCIÓN: antes de dar el juguete al niño, deberán eliminar todos los elementos de sujeción, protección y embalaje.

CONECTOR BABY



Hola soy Héctor, y te acompañaré en esta nueva aventura. Con el boli deberás indicar la respuesta que creas correcta y acumular la mayor cantidad de puntos. En este divertido juego, las niñas y niños aprenden mientras se divierten jugando. Los niños/as estimulan: la asociación de imágenes, atención y memoria, percepción visual y el desarrollo cognitivo. Además, aprenderán conceptos básicos, adecuados para su edad. Observa con atención la lámina y lánzate a descubrir la respuesta correcta, el boli inteligente te indicará si la respuesta es correcta o incorrecta.

Instrucciones de uso para varios jugadores:

Se debe seguir la misma dinámica del juego, pero participando por turnos y apuntando las respuestas correctas de cada jugador en una hoja de papel. Al finalizar las partidas, se deberá contar los puntos y el jugador con mayor número de respuestas correctas, será el ganador.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Guarde instrucciones y caja, contienen información importante.

Advertencia: el cambio de pilas debe hacerlo un adulto.

Advertencia: Deseche las pilas usadas inmediatamente. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas han sido ingeridas o están en el interior de cualquier parte del cuerpo, solicite asistencia médica inmediata.

El contenido puede diferir de lo mostrado en la caja.

Los elementos de sujeción, protección y embalaje, no forman parte del juguete. Antes de entregar el juguete al niño, es necesario asegurarse que se han eliminado todos.

Limpieza: no sumergir en agua. Limpiar la superficie con un paño húmedo.

Se recomienda la vigilancia de un adulto.

Resolución de problemas:

No se conecta o no responde, hace sonidos extraños o se comporta de manera irregular:

- Asegúrate de que las pilas estén bien colocadas.
- Extrae las pilas y vuélvelas a colocar.
- Sustituye las pilas viejas por unas nuevas.
- Ponte en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

Colocación de las pilas.

Este juguete funciona con 3 pilas botón de LR44 1.5V (no incluidas), que siempre deben ser cambiadas por un adulto. Ver esquema.

- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- Utilizar únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- Las baterías agotadas deben retirarse del juguete.
- No mezclar pilas nuevas con pilas usadas, ni pilas alcalinas con pilas salinas.
- Reemplazar siempre todas las pilas a la vez.
- No crear cortocircuitos con los bornes de las pilas.
- Si no se utiliza el juguete durante un largo tiempo, retire las pilas.
- No recargar las pilas no recargables.
- Las pilas recargables solo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de ser cargadas.
- Nunca tire las pilas usadas a la basura, deposítelas en los contenedores de reciclaje. Pueden perjudicar el medio ambiente. En caso de duda, contacte con nuestro servicio de atención al cliente.



ESTE JUGUETE HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO CON MATERIALES Y COMPONENTES DE ALTA CALIDAD, QUE PUEDEN SER RECLAMADOS Y REUTILIZADOS. LOS PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS CONTIENEN SUSTANCIAS QUE PUEDEN SER DAÑINAS PARA EL MEDIO AMBIENTE SI NO SE LES DA EL TRATAMIENTO ADECUADO. ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA QUE EL EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, AL FINAL DE SU CICLO DE VIDA, NO SE DEBE DESECHAR CON EL RESTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS. POR FAVOR, DEPOSITE SU VIEJO JUGUETE EN EL PUNTO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS O CONTACTE CON SU ADMINISTRACIÓN LOCAL.

EN LA UNIÓN EUROPEA EXISTEN SISTEMAS DE RECOLECCIÓN ESPECÍFICOS PARA RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. ¡POR FAVOR! AYÚDENOS A CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE!



3 x LR44
(NO INCLUIDAS)

