



¿Qué es EDUCAPEN?

Es un sistema educativo interactivo con voz y sonido, diseñado para hacer el aprendizaje más dinámico, divertido y adaptado a la edad del niño. Consta de un bolígrafo electrónico lector y materiales impresos interactivos. Al tocar imágenes o textos con el bolígrafo, se activan sonidos, explicaciones o juegos de preguntas.

Hay diferentes versiones disponibles en el mercado, cada una pensada para una franja de edad distinta, con temáticas atractivas adaptadas a cada etapa del desarrollo. Cada libro contiene 16 láminas diferentes adaptadas a cada edad.


Modelos EDUCAPEN:



Edad: +2 años

Contenido: un libro, boli interactivo y una bolsa de transporte.

Temáticas: Colores, animales, emociones, cuerpo humano, formas geométricas, etc.



Edad: +5 años

Contenido: un libro, boli interactivo y una bolsa de transporte.

Temáticas: Animales prehistóricos y salvajes, jurásico, sabana, praderas, bosques, etc.




Edad: +7 años

Contenido: un libro, boli interactivo y una bolsa de transporte.

Temáticas: Historia y geografía mundial, primeros humanos, grandes imperios, Edad Media y Moderna, continentes, etc.

Este sistema incluye dos modos de juego (exploración libre y preguntas) y permite la conexión de auriculares (no incluidos), lo que facilita su uso en cualquier lugar. EDUCAPEN es ligero y fácil de transportar, convirtiéndose en una alternativa divertida y eficaz al aprendizaje tradicional.

Descripción del bolígrafo interactivo:



¡Además trae una bolsa para que lo lleses a donde quieras!

¿Cómo funciona?

1. Encendido:

Pulsa el botón ON/OFF durante unos segundos.

2. Inicio de la experiencia:

Coloca el bolígrafo sobre el icono de encendido del libro o lámina (página 1) para escuchar las instrucciones.

3. Explora:

Toca la lupa para obtener más información sobre la lámina, o cualquier imagen o texto para oír sonidos, explicaciones o desafíos.

4. Modo Preguntas y Respuestas:

Toca con el bolígrafo el signo de interrogación para comenzar el juego de preguntas.

5. Apagado:

Pulsa el botón ON/OFF durante unos segundos.

6. Láminas:

En cada libro encontrarás 8 láminas encuadradas a doble cara con más de 20 puntos interactivos.



Las pilas

Este juguete funciona con 2 pilas 1.5 V  tipo AAA LR03 (no incluidas), que siempre deben ser cambiadas por un adulto.

Ver esquema.

- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
 - Utilizar únicamente el tipo de pilas recomendadas.
 - Las baterías agotadas deben retirarse del juguete.
 - No mezclar pilas nuevas con pilas usadas, ni pilas alcalinas con pilas salinas.
 - Reemplazar siempre todas las pilas a la vez.
 - No crear cortocircuitos con los bornes de las pilas.
 - Si no se utiliza el juguete durante un largo tiempo, retire las pilas.
 - No recargar las pilas no recargables.
 - Las pilas recargables solo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto.
 - Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de ser cargadas.
 - Nunca tire las pilas usadas a la basura, deposítelas en los contenedores de reciclaje. Pueden perjudicar el medio ambiente.
- En caso de duda, contacte con nuestro servicio de atención al cliente.



Instrucciones de seguridad

Los elementos de sujeción, protección y embalaje, no forman parte del juguete. Antes de entregar el juguete al niño, es necesario asegurarse que se han eliminado todos. Para evitar riesgos de infección y contaminación por suciedad, recomendamos limpiar periódicamente con un trapo húmedo, todas las superficies del juguete. Recomendamos la supervisión visual de un adulto durante el juego.

- Lee las instrucciones antes de la utilización, síguelas y consérvalas como referencia.
- Mantén el producto alejado de productos alimentarios y bebidas.
- Evita exponer el producto a temperaturas extremas.

Resolución de problemas

Problemas:

- No se conecta o no responde, hace sonidos extraños o se comporta de manera irregular.

Soluciones:

- Apaga y vuelve a encender el bolígrafo interactivo.
- Asegúrate de que las pilas estén bien colocadas.
- Extrae las pilas y vuélvelas a colocar.
- Limpia los contactos de las pilas frotando ligeramente con una goma de borrar suave y luego límpialos con un trapo seco.
- Sustituye las pilas viejas por unas nuevas.
- En caso de tener alguna duda, ponte en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente.



ESTOS PRODUCTOS HAN SIDO DISEÑADOS Y FABRICADOS CON MATERIALES Y COMPONENTES DE ALTA CALIDAD, QUE PUEDEN SER RECICLADOS Y REUTILIZADOS. LOS PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS CONTIENEN SUSTANCIAS QUE PUEDEN SER DAÑINAS PARA EL MEDIO AMBIENTE SI NO SE LES DA EL TRATAMIENTO ADECUADO. ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA QUE EL EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, AL FINAL DE SU CICLO DE VIDA, NO SE DEBE DESECHAR CON EL RESTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS. POR FAVOR, DEPOSITE SU VIEJO JUGUETE EN EL PUNTO DE RECOGIDA DE RESIDUOS O CONTACTE CON SU ADMINISTRACIÓN LOCAL.

EN LA UNIÓN EUROPEA EXISTEN SISTEMAS DE RECOGIDA ESPECÍFICOS PARA RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. POR FAVOR, AYÚDENOS A CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE!

NO DESECHE LAS PILAS CON LA BASURA DOMÉSTICA. INFORMESE EN SU DISTRIBUIDOR O ADMINISTRACIÓN LOCAL PARA EL DESECHO DE PILAS DESCARGADAS.

LAS BATERÍAS USADAS SON RESIDUOS PELIGROSOS Y NO SE DEBEN DESECHAR CON LA BASURA DOMÉSTICA. INFORMESE EN SU DISTRIBUIDOR O ADMINISTRACIÓN LOCAL SOBRE EL DESECHO DE PILAS DESCARGADAS.

GUARDE INSTRUCCIONES Y CAJA, CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE. LOS CONTENIDOS DE ESTE JUEGO PUEDEN VARIAR DE LO MOSTRADO EN LAS FOTOGRAFÍAS.

www.educaborras.com

Diseñado y fabricado en España por:
EDUCA BORRAS, S.A.U. Osona,1 • 08192
Sant Quirze del Vallés • ESPAÑA



NC899/04/00012

